



布管说明:

1. 请用M10x100膨胀螺栓固定机器。
2. 请用 $\phi 25$ 管进行布线。
3. 各线管定义如下: (从上往下定义)
 - ①号管: 220V交流电源线: RVV $3 \times 1.5\text{mm}^2$, 从UPS电源引一路强电, 再手拉手分别引入每台闸机出线孔, 出线孔处预留2米, 保证每台设备均有强电可用。
 - ②号管: 主副机同步线: RVV $4 \times 0.5\text{mm}^2$, 每台设备出线孔处预留3米, 两两过河; 消防信号线, 从机房引出至每台闸机出线孔一根, 预留3米。
 - ③号管: 开闸信号线: RVV $4 \times 0.5\text{mm}^2$, 从机房门禁控制器引出至每台闸机; 出线孔处预留3米。
4. 单位: mm。

INSTALLATION PG600				DWG.NO.: PG600	
MATERIALS:AISI#304				PROJECTIVE MARK	FINISH
					Jemin
VERSION	NUMBERS	SCALE	TOTAL: PAGE	EVOLVE SECURITY PRODUCTS LIMITED	
			PAGE :		